



MIP3000 系統図 (System Configuration)




MIP3000 ツールキット (MIP3000 Tool Kit)



PORTABLE TYPE ENGINE PERFORMANCE MONITOR

MIP 3000 SYSTEM

携帯用ディーゼルエンジン性能監視装置



概要

MIP3000は携帯型で多くの機能を有しています。(燃焼波形、たび形線図、微分波形、サイクル比較、自己診断他) MIPはエンジンのすぐそばで燃焼状態を監視することができます。また、採取された燃焼状態データは、パーソナルコンピュータにダウンロードし、詳細を解析することができます。

OUTLINE

The MIP3000 is portable and multi-function (Combustion Curve, Power Diagram, Self Test, etc.,) engine performance monitor. It is possible to monitor combustion condition of a engine in the immediate area of the engine. The saved data by MIP3000 is able to download to a personal computer. And the loading data is analyzed in more detail.

 **明陽電機株式会社**
MEIYO ELECTRIC Co.,Ltd.

HEAD OFFICE 485, Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka-ken, 424-0066, Japan
TEL.+81-54-345-2212/FAX.+81-54-345-2215
E-mail: salshimizu@meiyoelc.co.jp

TOKYO OFFICE KH BUILDING 8F, 8-3-9, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0031, Japan
TEL.+81-3-5436-6041/FAX.+81-3-5436-6042


OSAKA OFFICE SHIN-OSAKA MT BLDG. 5F, 5-13-9, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, 532-0011, Japan
TEL.+81-6-6885-1152/FAX.+81-6-6885-0033




 **明陽電機株式会社**
MEIYO ELECTRIC Co.,Ltd.

MIP3000はエンジンの状態をシンプルで
すばやく且つ正確に表示します。


*"MIP3000 system provides extensive information on the performance
of engines quickly, simply and accurately."*




LCD Display Example




SETUP
セットアップ




COMBUSTION CURVE
燃焼波形



POWER DIAGRAM
パワーダイアグラム



ANALYSIS(SELECT FILE)
解析選択画面




ANALYSIS(DETAIL DATA)
詳細解析画面




TEST MODE
テストモード

MIP3000は Windowsとの連携が可能です。
お手持ちのパソコンでエンジンの状態を
すばやく正確に確認できます。


*The MIP3000 Program is an engine performance analysis
program operated in the Windows environment.
Engine conditions can be quickly and readily understood
through combustion status and power comparisons.*




PC Monitor Display Example




MIP3000 WINDOWS SETUP
WINDOWSセットアップ




DOWN LOAD
ダウンロード画面




FILE CHANGE
ファイル変換画面



ALL ANALYSIS
全体解析画面



ONE ANALYSIS
個別解析画面



TREND
トレンド画面